

# **Drehtürantrieb DTA 200**

Artikel Nr. VK 4800 1-flügelig / VK 4801 2-flügelig



Montage- und Betriebsanleitung

1 - 32

# **RADEMACHER**

Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG.

Buschkamp 7

46414 Rhede (Deutschland)

info@rademacher.de

www.rademacher.de

# Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Angaben	3
Symbole	
Sicherheitshinweise	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Bestimmungswidrige Verwendung	4
Zulässige Torflügelmaße	
Technische Daten	4
Abmessungen	4
Funktionsbeschreibung	
EG-Einbauerklärung	5
EU-Konformitätserklärung	
Montagevorbereitungen	6
Sicherheitshinweise	
Benötigtes Werkzeug	
Persönliche Schutzausrüstung	
Lieferumfang	
Montage	
Tipps für die Montage	
Einbaulage Antrieb	
A- / B-Maßtabelle	
Einstellung der Endlage Tor "AUF/open"	
Einstellung der Endlage Tor "ZU/close"	
Einstellung der Endschalter	
Hinweise zur Einstellung der Endlagen	
Notentriegelung bei Stromausfall und Montage	
Haube abnehmen	
Montage der Beschläge	
Beispiele für A- / B-Maße	
Tor nach außen öffnen	11
Pfosten- / Pfeilerbeschlag	
Torflügelbeschlag	11
Holzpfostenbeschlag	11
Steuerung montieren	. 12
Anschluss ans Stromnetz	40
(AC 230 V) Antrieb an Steuerung anschliessen	
Laufrichtung kontrollieren  Handsendertaste	. 13
1 x drücken	. 13
Handsendertaste	
1 x drücken	. 13
Inbetriebnahme	14
Hinweise allgemein	. 14
Vorbereitungen für Dauerbetrieb	
Dauerbetrieb aktivieren	
Krafttoleranz einstellen	. 15
Funkempfänger	16
Sicherheitshinweise	
Anzeige- und Tastenerklärung	
Handsender einlernen	
Speicher des Funkempfängers löschen	
Antenne anschließen	
Betrieb /Bedienung	
Sicherheitshinweise	
Normalbetrieb	
Sommer-/Winterbetrieb	
Zwischenstopp	
Hinderniserkennung	
Tor öffnen und schließen	17

	Steuerungsreset	. 17
	Handsendertaste 1 x drücken	. 17
Zu	satzfunktionen und Anschlüsse	18
	Jumper	. 18
	Potentiometer für Krafttoleranz	. 18
	Taster auf der Steuerung	. 18
	Leuchtdioden (LED)	. 19
	DIP-Schalter	. 19
	Steckplatz Funk	. 20
	Automatischer Zulauf	. 20
	Anschluss ans Stromnetz (AC 230 V)	
	Sicherungen	
	Trafoanschluss	
	Antriebe anschließen	
	Sicherheitseinrichtung anschließen	
	Taster anschließen	
	Warnlicht anschließen	
	Externen Verbraucher anschließen	
	Potentialfreier Relaiskontakt	
	Motorplatine	
	Schnittstelle TorMinal	
Zu	behör	23
	Sicherheitshinweise	. 23
	Warnlicht, Artikelnr.: 4811	. 23
	Schlüsseltaster (2-Kontakt) Artikelnr.: 4594	
	Lichtschranke, Artikelnr.: VK 4814	. 23
	Verbindungskabelsatz, Artikelnr.: 4810	
	Hauptschalter (Hauptschalter auf Anfrage)	
	Elektroschloss DC 24 V	. 24
	Externe Antenne Artikelnr.: VK 4813	. 24
	Anschlussplan Elektroschloss DC 24 V Artikelnr.: VK 4812	. 25
Na	artung und Pflege	26
	Sicherheitshinweise	
	Regelmäßige Prüfung	. 26
30	nstiges	
	Demontage	
	Entsorgung	. 27
Hil	fe bei Störungen	28
	Tipps zur Störungssuche	
٩r	schlussplan	30
Ne	eiteres Rademacher Zubehör	31
/e	rdrahtungsplan	32
	<b>U</b> .	

# Allgemeine Angaben

# **Symbole**



#### ACHTUNGSZEICHEN:

Gibt einen Hinweis auf eine drohende Gefahr! Bei Nichtbeachtung können schwere oder lebensgefährliche Verletzungen sowie Sachschäden die Folge sein!



## HINWEISZEICHEN:

Information, nützlicher Hinweis!

1 (1)

Verweist zu Beginn oder im Text auf ein entsprechendes Bild.


## Sicherheitshinweise

## allgemein

- Diese Montage- und Betriebsanleitung muss von der Person, die den Antrieb montiert, betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und beachtet werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsanleitung ergeben.
- Unfallverhütungsvorschriften und gültige Normen in den entsprechenden Ländern beachten und einhalten.
- Richtlinie "Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.7" des Ausschusses für Arbeitsstätten (ASTA) beachten und einhalten. (in Deutschland für den Betreiber gültig)
- Gültige Richtlinien und Normen sind bei Montage und Betrieb zu beachten z.B.: EN 12453, EN 12604, EN 12605
- Vor Arbeiten an dem Tor oder dem Antrieb immer die Steuerung spannungslos machen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- An der Mechanik oder den Schließkanten des Tores, kann es Gefahr durch Quetsch- und Scherstellen geben.
- Niemals einen beschädigten Antrieb in Betrieb nehmen.
- Nach der Montage und Inbetriebnahme, müssen alle Benutzer in die Funktion und Bedienung des Drehtorantriebes eingewiesen werden.
- Nur Original-Ersatzteile, -Zubehör und -Befestigungsmaterial des Herstellers verwenden.

## zur Lagerung

- Die Lagerung des Antriebes darf nur in geschlossenen und trockenen Räumen bei einer Raumtemperatur von -20 ...+70 °C erfolgen.
- Den Antrieb liegend lagern.



### für den Betrieb

- Keine Kinder oder nicht eingewiesene Personen die Torsteuerung bedienen lassen.
- Beim Öffnen oder Schließen des Tores dürfen sich keine Kinder, Personen, Tiere oder Gegenstände im Bewegungsbereich befinden.
- Betätigen Sie das Tor mit dem Funk nur, wenn Sie freie Sicht auf das Tor haben.
- > Nie in das laufende Tor oder sich bewegende Teile greifen.
- Sicherheits- und Schutzfunktionen regelmäßig auf sichere Funktion überprüfen und wenn nötig Fehler beheben. Siehe Wartung und Pflege.
- > Das Tor erst nach vollständigem Öffnen durchfahren.
- > Die Krafttoleranz so gering wie möglich wählen.

- Bei automatischem Zulauf müssen die Haupt- und Nebenschließkanten gemäß der derzeit gültigen Richtlinien und Normen gesichert werden.
- Ziehen Sie immer die Schlüssel ab, damit kein Unbefugter die Antriebe entriegeln und die Tore öffnen kann.

## für die Funkfernsteuerung

- Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funkstörung im Sender oder Empfänger keine Gefahr für Menschen, Tiere oder Gegenstände ergibt oder das Risiko durch andere Sicherheitseinrichtungen abgedeckt ist.
- Der Benutzer muss darüber informiert werden, daß die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko, wenn überhaupt, nur bei direktem Sichtkontakt erfolgen darf.
- Die Funkfernsteuerung darf nur benutzt werden, wenn die Bewegung des Tores eingesehen werden kann und sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich befinden.
- > Handsender so aufbewahren, daß ungewollte Betätigung, z.B. durch Kinder oder Tiere ausgeschlossen ist.
- Der Betreiber der Funkanlage genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen und Geräte (z.B.: Funkanlagen, die ordnungsgemäß im gleichen Frequenzbereich betrieben werden). Bei Auftreten erheblicher Störungen wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Fernmeldeamt mit Funkstörmesstechnik (Funkortung)!
- Handsender nicht an funktechnisch empfindlichen Orten oder Anlagen betreiben (z.B.: Flughafen, Krankenhaus).

## **Typenschild**

Das Typenschild ist auf der Innenseite des Deckels der Steuerung angebracht.

# Bestimmungsgemäße Verwendung



### **HINWEIS!**

Nach Einbau des Antriebes, muss die für den Einbau des Antriebes verantwortliche Person gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eine EG-Konformitätserklärung für die Toranlage ausstellen und das CE-Zeichen sowie ein Typenschild anbringen. Dies gilt auch im Privatbereich und auch, wenn der Antrieb an einem handbetätigten Tor nachgerüstet wird. Diese Unterlagen, sowie die Montage- und Betriebsanleitung des Antriebes verbleiben beim Betreiber.

- Der Antrieb ist ausschließlich zum Öffnen und Schließen von Toren bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die durch andere Benutzung entstehen, haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt alleine der Betreiber. Die Gewährleistung erlischt dadurch.
- Tore, die mit einem Antrieb automatisiert werden, müssen den derzeitig gültigen Normen und Richtlinien entsprechen: z.B. EN 12453, EN 12604, EN 12605.
- Die Sicherheitsabstände nach der Norm EN 12604, zwischen Torflügel und Umgebung einhalten.
- Antrieb nur in technisch einwandfreiem Zustand, sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewußt unter Beachtung der Montage- und Betriebsanleitung benutzen.
- > Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend beseitigen.
- > Die Torflügel dürfen nur ein geringes Spiel in den Scharnieren haben.
- Die Torflügel müssen stabil und verwindungssteif sein, d.h. sie dürfen sich beim Öffnen oder Schließen nicht durchbiegen oder verwinden.
- Die Steuerung DSTA24 und der Antrieb DTA 200 dürfen nur gemeinsam betrieben werden.
- Die Steuerung DSTA24 und die DTA 200 Antriebe sind für die Verwendung im privaten Bereich bestimmt.
- Dieser elektrische Antrieb dient ausschließlich zum Öffnen und Schließen von 1- oder 2-flügeligen Drehtoranlagen.

# Allgemeine Angaben

# **Bestimmungswidrige Verwendung**

- Das Öffnen oder Schließen von Klappen z.B. für den Zugang von Hausdächer oder ähnliches.
- Der Betrieb mit 2x twist200E, EL an einem Flügel oder ein gemischter Betrieb mit 1 x twist200E, EL und 1 x twistXL ist nicht zulässig.

# Zulässige Torflügelmaße

Länge:	min. 0,8 mmax. 2,5 m
Höhe:	max. 2,5 m
Gewicht:	max. 200 kg
offene Fläche:	min. 50 %, unabhängig von Torflügelgröße
Torsteigung:	0% (10% mit Beschlag 3129V001 / V003)


## **Technische Daten**

	1-flügelig	2-flügelig	Einheit		
Allgemein					
Laufzeit je nach A-/B-Maß	ca. 1022	ca. 1527	Sekunden		
Schutzart					
Antrieb	IP 44	IP 44			
Steuerungsgehäuse	IP 54	IP 54			
Nennspannung	220240	220240	AC/V		
Nennfrequenz	50 / 60	50 / 60	Hz		
Einsatztemperaturbereich					
Antrieb	-30+70	-30+80	°C		
Steuerungsgehäuse	-20+70	-20+70	°C		
Hub (je Antrieb)	390	390	mm		
max. Zug- und Druckkraft	2000	2000	N		
Einschaltdauer:	15	15	%		
Stand-by					
Nennstromaufnahme	20	20	mA		
Nennleistungsaufnahme	2,2	2,2	W		
Nennbetrieb					
Motorspannung:	ca. 22	ca. 20	DC/V		
Nennstromaufnahme :	ca. 3	ca. 6	Α		
Nennleistungsaufnahme :	ca. 118	ca. 234	W		

Arbeitsplatzbezogener Emmisionswert < 75 dBA - nur Antrieb

# **Abmessungen**

Alle Maße in mm.



# Funktionsbeschreibung



#### HINWEIS

Die Endlagen (Tor AUF + ZU) werden über interne Endschalter des Antriebes eingestellt und dann im Betrieb erkannt.

Das Ein- und Ausfahren des Schubrohres bewirkt das Öffnen oder Schließen des Torflügels. Bei Erreichen der eingestellten Endlagen schaltet der Antrieb automatisch über Endschalter ab.

## Abschließen des Tores



## HINWEIS!

Bei Torflügellängen über 2 m oder 2-flügeligen Toranlagen, empfiehlt es sich einen Toranschlag in "Tor ZU" einzusetzen. Als zusätzliche Verriegelung kann ein Elektroschloss eingebaut werden.

Der Torflügel benötigt für die Verriegelung kein Schloss, da der Antrieb selbsthemmend (angeschlossen an die Steuerung) ist. Das Tor kann von Hand nicht aufgedrückt werden, ohne daß der Antrieb oder die Beschläge beschädigt werden.

## Funkbetätigung

Der Antrieb kann mit dem mitgelieferten Handsender betätigt werden, wenn zuvor der Handsender auf den Funkempfänger eingelernt wurde.

## Sicherheitseinrichtungen

Die Steuerung hat eine automatische Kraftüberwachung. Benötigt der Antrieb für das Öffnen oder Schließen mehr Kraft als er bei der Lernfahrt gespeichert hat, stoppt der Antrieb und reversiert (Richtung Tor "ZU/close") bzw. bleibt stehen (Richtung Tor "AUF/open").

Es besteht die Möglichkeit verschiedene Sicherheitseinrichtungen an die Steuerung anzuschließen, siehe Zusatzfunktionen und Anschlüsse.

z.B:

- Lichtschranke
- · Sicherheitskontaktleiste mit extra Auswerteeinheit

# Allgemeine Angaben

# EG-Einbauerklärung

für den Einbau einer unvollständigen Maschine nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II Teil 1 B

Die Firma

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Vo. KG Buschkampp 7 46414 Rhede Deutschland

erklärt hiermit, dass die Steuerung:


DTA 200

ab der Kennzeichnung DTA 200 01/10 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht und für den Einbau in einer Toranlage bestimmt ist.

Folgende grundlegenden Sicherheitsanforderungen nach Anhang I wurden angewandt und eingehalten:

- · allgemeine Grundsätze Nr. 1
- 1.2 Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen
   Sicherheitseingang I Klemme 17 + 18: Kat 2 / PL C
   interne Kraftbegrenzung Kat 2 / PL C
   Sicherheitskategorien entsprechend der EN 13849 1:2008
- Konform ist mit den Bestimmungen der EG Bauproduktenrichtlinie 89/106/EG. Für den Teil Betriebskräfte wurden die entsprechenden Erstprüfungen in Zusammenarbeit mit anerkannten Prüfstellen durchgeführt. Dabei wurden die harmonisierten Normen EN 13241-1, EN 12453 und EN 12445 angewandt. Die geprüften Kombinationen sind aus der Tabelle "Referenzliste" im Internet, unter www.sommer.eu zu entnehmen.
- Konform ist mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- · Konform ist mit der EMV Richtlinie 2004/1 08/EG
- Die technischen Unterlagen wurden nach Anhang VII B erstellt.

Das Produkt darf erst in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Toranlage den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.



Rhede, 25.05.2011 Dokumentenverantwortlicher (Kern)



## EG-Konformitätserklärung

Hersteller: Fa. Rademacher

Geräte Elektronik GmbH & Co

Buschkamp 7 46414 Rhede

Prüfgegenstand: Handsender

**Art. Nr.:** 4385, 4385-GR, 4385-4T, 4385-4T-GR

Technische Daten: Nennspannung: 12V

Sendefrequenz: 433,92 MHz Sendeleistung: max. 10mW

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den Fertigungsunterlagen Projekt Nr. 465 (HSR433) hergestellt wurden.

Hiermit wird erklärt, dass das oben genannte Produkt alle relevanten technischen Vorschriften im Anwendungsbereich der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG und 99/5/EG des Rates erfüllt:

EN 300 220-1 V1.3.1 (2000-09) EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08) EN60950

Rhede

(Ort)

24.05.2004 (Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Vall ema or



## EG-Konformitätserklärung

Hersteller: Fa. Rademacher

Geräte Elektronik GmbH & Co

Buschkamp 7 46414 Rhede

Prüfgegenstand: Funk-Codierschaltgerät

**Art. Nr.:** 4603-F, 4606-F

Technische Daten: Nennspannung: 12V

Sendefrequenz: 433,92 MHz Sendeleistung: max. 10mW

Diese Erklärung gilt für alle Exemplare, die nach den Fertigungsunterlagen Projekt Nr. 465 (HSR433) hergestellt wurden.

Hiermit wird erklärt, dass das oben genannte Produkt alle relevanten technischen Vorschriften im Anwendungsbereich der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG und 99/5/EG des Rates erfüllt:

EN 300 220-1 V1.3.1 (2000-09) EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)

EN60950

Rhede 05.10.2006 (Ort) (Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)

Vall ena or

# Montagevorbereitungen

# Sicherheitshinweise

# $\triangle$

#### ACHTUNG!

Die Steuerung wird mit einem Netzkabel ausgeliefert, dieses nur für die Montage der Antriebe verwenden. Nach Abschluss der Montage, das Netzkabel abklemmen und durch eine fest verlegte Leitung ersetzen. Das Netzkabel ist nicht für den Dauer- oder Aussenbetrieb zugelassen.




# ACHTUNG! ZERSTÖRUNGSGEFAHR DURCH SPANNUNGSSCHWANKUNGEN.

Spannungsschwankungen z.B.: durch Schweißgeräte, können die Steuerung zerstören.


Steuerung erst nach Abschluss aller Montagearbeiten an das Stromnetz anschließen.

- Alle Kabel des Antriebes, in für den jeweiligen Einsatzzweck (z.B. bei Verlegung im Erdreich) zugelassenen Leerrohren verlegen.
- Das Anschließen der Steuerung an die Stromversorgung darf nur eine Elektrofachkraft durchführen.
- Die Montage muss gemäß der Montage- und Betriebsanleitung erfolgen.
- Verriegelungseinrichtungen (Elektroschlösser, Sperriegel, usw.) vor der Montage des Antriebes abbauen oder funktionsuntüchtig machen.
- Auf eine stabile Befestigung am Pfosten/Pfeiler und Torflügel achten, da Kräfte beim Öffnen und Schließen des Tores auftreten.
- Beim Anschweißen der Beschläge an Pfosten/Pfeiler oder Torflügel, den Antrieb abdecken oder abmontieren, damit dieser nicht durch Funken oder Schweißspritzer beschädigt wird.
- Wird ein Taster zum Öffnen oder Schließen eingesetzt, muss dieser in Höhe von mindestens 1,6 m montiert werden, damit Kinder diesen nicht betätigen können.
- Nur zugelassenes Befestigungsmaterial (z.B. Dübel) im öffentlichen Bereich verwenden.

# **Benötigtes Werkzeug**




# Persönliche Schutzausrüstung




- Schutzbrille (zum Bohren)
- Arbeitshandschuhe

# Lieferumfang

- Lieferumfang vor der Montage kontrollieren, somit vermeiden Sie bei Fehlen eines Teiles unnötige Arbeiten und Kosten.
- Lieferumfang kann je nach Ausführung des Antriebes abweichen.



Komplettset	1-flügelig	2-flügelig	
Gewicht	9,1	13,8	kg
Verpackung (L x B x H):	800 x 200 x 2	20	mm
1. Montage- und Betriebsanleitung	1 x	1 x	
2. Antrieb mit Kabel	1 x	2 x	
Steuerung im Gehäuse     (inkl. Funkempfänger, Trafo und     Netzstecker)	1 x	1 x	
4. Handsender incl. Batterie	1 x	1 x	
5. Beschlag für Torflügel	1 x	2 x	
6. Beschlag für Pfosten/Pfeiler	1 x	2 x	
7. Edelstahl 6kt-Schraube M10x45	2 x	4 x	
8. Edelstahl Stoppmutter M10	2 x	4 x	
9. Stopfen	2 x	4 x	
10. 4 - Kanal Handsender	2 x	4 x	



# Tipps für die Montage

- Montageort der Steuerung mit dem Betreiber zusammen festlegen.
- Das Gehäuse nicht im Einsichtsbereich der Straße montieren, da sonst Außenstehende das Gehäuse und die Steuerung beschädigen könnten.
- Bei Torflügellängen größer als 2 m oder bei 2-flügeligen Toren, einen Bodenanschlag oder Anschlagleiste am Tor anbringen.




## HINWEIS!

Weitere Impulsgeber sind: Handsender, Telecody, Funkinnentaster und Schlüsseltaster. Beim Handsender, Telecody oder Funkinnentaster muss keine Verbindungsleitung zum Antrieb installiert werden, fragen Sie Ihren Fachhändler.

1.	Warnlicht DC 24 V, VK 4811
2.	Schlüsseltaster (1-Kontakt), VK 4594
3.	Lichtschranke, VK 4814
4.	Verbindungskabelsatz 7 m, VK 4810
5.	Hauptschalter (abschließbar) (auf Anfrage)
6.	Stabantenne (incl. Kabel), VK 4813
7.	Elektroschloss DC 24, VK 4812
8.	Funkcodierschalter Standard, VK 4603-F Funkcodierschalter Comfort, VK 4606-F
9.	Handsender, VK 4385-4T
10.	Holzpfostenbeschlag, VK 4815

# **Einbaulage Antrieb**

Antrieb waagerecht montieren. Einbaulage des Motors beachten, der Motor muss immer nach oben zeigen.



## A- / B-Maßtabelle

# [i]

#### **HINWEIS!**

Vor der Montage A- / B-Maße festlegen, ohne diese Maße kann der Antrieb nicht richtig montiert und betrieben werden.

· Auf unterschiedliche Pfosten/Pfeilermaße achten.

95°

95°



#### INWEIS!

A-/B- Maße so wählen, daß der gewünschte Öffnungswinkel erreicht wird. Der angegebene Öffnungswinkel (D) ist ein Richtwert für den größtmöglichen Winkel. Bei Torflügellängen *größer* als 1,5 m, muss das B-Maß mindestens 140 mm betragen.

A B D	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
100	90°	100°	110°	115°	125°	130°	120°	110°	105°	100°
120	90°	100°	105°	115°	120°	125°	110°	105°	100°	95°
140	90°	100°	105°	110°	115°	115°	105°	100°	95°	90°
160	90°	95°	105°	110°	115°	110°	100°	95°	90°	
180	90°	95°	100°	105°	110°	100°	95°			•
200	90°	95°	100°	105°	100°	90°				

90°

· Maße A, B in mm

- D = größtmöglicher Öffnungswinkel in Grad
- 1 Umdrehung = 1,25 mm Verstellweg bei der Einstellung der Endschalter



220

240

260

#### **HINWEIS!**

90

90

90°


Die nachfolgenden Anweisungen zur Einstellung der Endlagen durchführen. Dadurch wird sichergestellt, dass:

- · der Antrieb in ZU-Position maximal starr ist,
- · der maximal mögliche Laufweg voll ausgenutzt wird,
- · nur ein Endschalter (ZU-Position) eingestellt werden muss.

100°

95°

# 1. Einstellung der Endlage Tor "AUF/open"






#### **HINWEIS!**

Endlage Tor "AUF/open" voreingestellt, ca. C1 = 40 mm.

- A- und B-Maß ausmessen und mit vorgeschriebenen Werten aus A-/B-Maßtabelle abgleichen.
- Pfostenbeschlag entsprechend der ausgewählten A/B-Maße an Pfosten montieren
- Das Tor in die gewünschte AUF-Stellung bringen. Maximal möglichen Öffnungswinkel D aus A-/B-Maßtabelle beachten.
- Antrieb aus Verpackung nehmen und an Pfostenbeschlag einhängen. Der Antrieb ist im Auslieferungszustand maximal eingefahren.
- Antrieb provisorisch mit Torbeschlag am Tor fixieren, z. B. mit Schraubzwinge.
- Endlage Tor "ZU/close" einstellen, siehe "2. Einstellung der Endlage Tor "ZU/close", Seite 8.

# 2. Einstellung der Endlage Tor "ZU/ close"





#### HINWEIS!

Endlage Tor "ZU/close" voreingestellt, ca. C1 = 430 mm. Das entspricht dem maximal möglichen Wert für C1 bzw. Cmax! Maximale Werte für C1 = 430 mm und C = 1060 mm nicht überschreiten!

- Tor manuell schließen. Dazu den Antrieb entriegeln, siehe "Entriegeln des Antriebs", Seite 9.
- Maß C1 am Antrieb ausmessen und prüfen, daß C1 nicht mehr als C1max = 430 mm beträgt.
- Maß C1 mit Hilfe der "Einstellung der Endschalter Tor ZU", Seite 9, einstellen.
- Hierzu Steuerung an vorinstalliertem Netzstecker anschließen und Antrieb anklemmen, siehe "Antrieb an Steuerung anschliessen", Seite 13.


# Einstellung der Endschalter




#### ACHTUNG!

Vor dem Einstellen der Endschalter die nachfolgenden "Hinweise zur Einstellung der Endlagen" unbedingt beachten! Eine Missachtung der Hinweise und Anweisungen kann irreparable Schäden an Antrieb und Steuerung verursachen!

#### Tor ZU



# **Tor AUF**



# Hinweise zur Einstellung der Endlagen



#### **ACHTUNG!**

Endschalter nie mit einem Akkuschrauber oder Ähnlichem verstellen, dies kann die Endschalter zerstören.




#### **ACHTUNG!**

Antrieb nie an 230V anschließen, das zerstört sofort den Motor.



#### ACHTUNG!

Vor der Montage Endschalter für "Tor AUF/open" und "Tor ZU/ close" einstellen. Der Torflügel darf nicht gegen das Gehäuse fahren, sonst kann es beschädigt werden.





#### ACHTUNG!

Anschlusskabel der Endschalter nach dem Verstellen immer nachführen, sonst können sie sich im Schutzrohr verklemmen.

# Notentriegelung bei Stromausfall und Montage




#### ACHTUNG!

Notentriegelung nur durchführen, wenn die Steuerung stromlos und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

Bei Stromausfall kann das Tor - nach Entriegelung des Antriebs - von Hand geöffnet oder geschlossen werden, egal in welcher Stellung es sich gerade befindet

## Entriegeln des Antriebes



- Schlüssel (6) 90° nach rechts drehen Notlösebügel (11) wird entriegelt.
- Notlösebügel (11) vom Gehäuse (12) weg ziehen, Motor (7) wird von Gewindespindel (13) heruntergezogen. Die Federn (36) schieben den Motor (7) von der Gewindespindel (13) herrunter. Entriegeln erleichtern: Torflügel mit der Hand bewegen.


#### Einriegeln des Antriebes

1. Umgekehrte Reihenfolge der Notentriegelung.



#### **HINWEIS!**

Notlösebügel (11) muss am Gehäuse (12) fast anliegen. Ist der Antrieb nicht vollständig eingeriegelt, beschädigt das den Motor (7).




## Haube abnehmen



#### **HINWEIS!**

Haube nur abnehmen, wenn die Steuerung stromlos und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.



# Montage der Beschläge



#### **HINWEIS!**

Die Festigkeit der mitgelieferten Beschläge ist auf den Antrieb (DTA 200) abgestimmt. Werden andere Beschläge verwendet, kann keine Gewährleistung übernommen werden.



#### **HINWEIS!**

Ist das B-Maß kleiner als das kleinste B-Maß in der Tabelle, montieren Sie unter den Pfostenbeschlag eine Distanzplatte, damit das B-Maß mindestens 100 mm (siehe A-/B-Maßtabelle) erreicht.

- Beim Anschweißen der Beschläge an Pfosten/Pfeiler oder Torflügel, den Antrieb abdecken oder abmontieren, damit dieser nicht durch Funken oder Schweißspritzer beschädigt wird.
- Bei dicken Stein- oder Betonpfeilern den Beschlag so befestigen, daß sich die Dübel im Betrieb nicht lockern können. Besser als Stahl- und Kunststoff-Spreizdübel eignen sich Klebeverbundanker, bei denen ein Gewindestift spannungsfrei im Mauerwerk eingeklebt wird.
- Abstände zwischen Torflügel und Pfosten oder Torflügel und Antrieb, sind entsprechend den derzeitig gültigen Normen einzuhalten.

### Stahlpfosten

Wandstärke des Pfostens beachten!

Der Beschlag kann direkt an die Stahlpfosten angeschweißt oder angeschraubt werden.

### Stein- oder Betonpfeiler

Beim Setzen des Beschlages am Steinpfeiler darauf achten, daß die Befestigungslöcher nicht zu nahe an der Pfeilerkante sitzen. Je nach Dübelart kann der notwendige Abstand unterschiedlich groß sein. Empfehlungen hierzu geben die Dübelhersteller.

### Holzpfosten

Sie können den mitgelieferten Beschlag verwenden, da keine größeren Kräfte auftreten.

Sollte der mitgelieferte Beschlag nicht bei Ihrem Tor einsetzbar sein, so fragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler nach Sonderbeschlägen (z.B. Holzpfostenbeschlag).




## ACHTUNG!

Nach der Montage der Beschläge, keine Schweiß- oder Schleifarbeiten mehr durchführen. Die Rückstände dieser Arbeiten führen zu einer schnellen Korrosion an den Beschlägen.

# Beispiele für A- / B-Maße

## 1. Kleiner Pfosten



## Gegeben:

Stahlsäule 100 mm x 100 mm gewünschter Öffnungswinkel min. 90° Flügellänge 1,5 m

#### Gemessen:

A = 80 mm

B = 110 mm


### **Ergibt laut Tabelle**

A = 80 mm

B = 120 mm

Öffnungswinkel = max. 94°

## 2. Langer Pfosten



## Gegeben:

Betonsäule 215 mm x 100 mm gewünschter Öffnungswinkel min. 95° Flügellänge 2,5 m

#### Gemessen:

A = 225 mm

B = 165 mm


#### **Ergibt laut Tabelle**

A = 220 mm

B = 160 mm

Öffnungswinkel = max. 91°

## 3. Angel / Scharnier innen




Da das B-Maß unter 100 mm beträgt, einen Abstandshalter unter den Pfostenbeschlag montieren. Somit wird das B-Maß auf 100 mm gebracht.

## **Ergibt laut Tabelle**

A = 100 mm B = 100 mm

Öffnungswinkel = max. 105°

# Tor nach außen öffnen






## **ACHTUNG**

Die Durchfahrtsbreite verringert sich je nach Einbausituation um ca. 150 mm pro Seite, da die Antriebe in die Durchfahrt hineinragen.

Die A- / B-Maße müssen jeweils mindestens 120 mm betragen.


Pfosten- / Pfeilerbeschlag bauseitig erstellen, dieser ist immer auf die jeweiligen Abmaße des Pfostens-/Pfeilers auszulegen.

# Pfosten-/Pfeilerbeschlag



- Befestigungshöhe vom Boden bis Unterkante Beschlag min. 50 mm. Dies kann durch die Befestigungsmöglichkeiten des Antriebes am Torflügel eingeschränkt sein.
- Mutter an der Schraube soweit anziehen, daß sich der Antrieb noch leicht drehen läßt.


# Torflügelbeschlag



- 1. Tor schließen
- Beschlag an das Schubrohr des Antriebes montieren, Schraube von oben nur durchstecken.
- 3. Klemmen Sie den Beschlag am Torflügel fest und kontrollieren Sie durch eine Testfahrt die Endlageneinstellung der Endschalter.
- 4. Waagerechte Ausrichtung des Antriebes in 3 Positionen überprüfen:
  - Tor "ZU"
  - Tor "AUF"
  - Tor 45° geöffnet
- Position des Beschlages in Ordnung, Beschlag fest an Torflügel befestigen.
- Mutter an der Schraube soweit anziehen, dass sich der Antrieb noch leicht drehen läßt.

# Holzpfostenbeschlag

Als Zubehör erhältlich, Art. Nr. VK 4815



# Steuerung montieren




## ACHTUNG!

Der Antrieb wird mit einem Netzkabel ausgeliefert, dieses nur für die Montage verwenden. Nach Abschluss der Montage, das Netzkabel abklemmen und durch eine fest verlegte Leitung ersetzen. Das mitgelieferte Netzkabel ist nicht für den Dauer- oder Aussenbetrieb zugelassen.



#### ACHTUNG!

Netzanschluss gemäß EN12453 ausführen (allpolige Netztrenneinrichtung). Abschließbaren Hauptschalter (allpoliges Abschalten) einbauen, damit bei Wartungsarbeiten die Stromzufuhr nicht unbeabsichtigt eingeschaltet wird. Siehe hierzu Zubehör, Hauptschalter auf Seite 25. Geeignete Netzzuleitung verwenden, die mit einer Sicherung



Maß	Gehäuse 1	Gehäuse 2
Α	254 mm	250 mm
В	90 mm	75 mm
С	180 mm	175 mm
D	165 mm	160 mm
E	239 mm	235 mm



### ACHTUNG: ZERSTÖRUNGSGEFAHR DURCH WASSER

Eindringendes Wasser kann die Steuerung zerstören. Das Gehäuse nur an den vorgesehenen Befestigungspunkten anschrauben, nicht durch die Rückwand des Gehäuses bohren. Das Gehäuse wird undicht, Wasser dringt ein und die Steuerung wird zerstört.


- Arbeiten an der Steuerung dürfen nur im spannungslosen Zustand vorgenommen werden.
- > Eingedrungene Feuchtigkeit mit einem Gebläse trocknen.
- Das Anschließen der Steuerung an die Stromversorgung darf nur eine Elektrofachkraft durchführen.
- Das Steuerungsgehäuse immer senkrecht, mit den Kabeleinführungen nach unten und verzugsfrei montieren, damit kein Wasser eindringen kann und der Deckel wasserdicht schließt.

# Anschluss ans Stromnetz (AC 230 V)



#### **HINWEIS!**

Zulässige Kabelquerschnitte für alle Klemmen: 1 mm² - 2,5 mm².



Klemme	Bezeichnung	Funktion
1	L	Netzzuleitung AC 230 V
2	N	Neutralleiter
3 + 4	PE	Schutzleiter



6x M16 3x M20

#### **HINWEIS!**

Die Steuerung muss von einer Elektrofachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden.

# Antrieb an Steuerung anschliessen



ACHTUNG!

Antrieb nie direkt an AC 230 V anschließen, das zerstört sofort den Motor.



ACHTUNG


Antriebe nur anschließen, wenn die Steuerung ohne Netzspannung und gegen wiedereinschalten gesichert ist.

## Tor 1-flügelig




**HINWEIS!** 

1-flügeligen Antrieb nur auf Anschluss M2 anschließen!



# Tor 2-flügelig




- 1. Antrieb an Steuerung anschließen
  - Zuerst Antrieb f
    ür das Tor mit Anschlag (M1) anschließen und einstellen, danach Antrieb f
    ür die Geht
    ür (M2).
- 2. Alle DIP-Schalter auf OFF stellen.
- 3. Jumper setzen: 1- oder 2-flügelige Toranlage
- 4. Steuerung an das Stromnetz anschließen.
  - ⇒ LED "Netz" leuchtet und "WL" blinkt.


# Laufrichtung kontrollieren

Nach dem ersten Befehl muss der Antrieb in Richtung Tor "AUF" fahren. Fährt der Antrieb in Tor "ZU", die Anschlusskabel des Antriebes auf der Steuerung vertauschen.

## Tor 1-flügelig



## Tor 2-flügelig



Klemme	Bezeichnung	Funktion
5 + 6	M1	1-flügelig: keine Funktion
		2-flügelig: Anschluss für Motor-1 Der Motor muss sich an dem Torflügel befinden, der sich als zweites öffnet, bzw. an dem sich eine Anschlagleiste außen befindet.
		Klemme 5: Motorkabel braun
		Klemme 6: Motorkabel blau
7 + 8	M2	1-flügelig: Anschluss für den Motor
		2-flügelig: Anschluss für Motor-2 Der Motor muss sich an dem Torflügel befinden, der sich als erstes öffnet, bzw. an dem sich keine Anschlagleiste außen befindet.
		Klemme 7: Motorkabel braun
		Klemme 8: Motorkabel blau

# Inbetriebnahme

# Hinweise allgemein



#### ACHTUNG!

Lernlauf immer unter Aufsicht durchführen, da die Antriebe mit voller Kraft und halber Geschwindigkeit fahren. Dies stellt eine Gefahr für Personen, Tiere oder Gegenstände im Bewegungsbereich der Tore dar.

- LED "WL" oder ein angeschlossenes Warnlicht blinken während dem Lernlauf als optische Warnung, unabhängig von der Einstellung am DIP-Schalter 4.
- Bei der Inbetriebnahme wird die benötigte Kraft für das Öffnen und Schließen, die Laufzeit und die Schließverzögerung von der Steuerung eingelernt und gespeichert.
- Wird der Lernlauf durch einen Stopp vor Abschluss (LED "WL" leuchtet beim Öffnen oder Schließen) unterbrochen, werden alle bisher gespeicherten Werte gelöscht.

# Vorbereitungen für Dauerbetrieb



#### **ACHTUNG KURZSCHLUSSGEFAHR!**

Vor Umstellen der DIP-Schalter, Steuerung spannungslos machen.

- Auswahl 1- / 2-flügelig, gewünschte Komponenten angeschlossen und Einstellungen vorgenommen, siehe Zusatzfunktionen und Anschlüsse.
- Netzanschluss vorhanden und Spannung (AC 230 V) liegt an der Steuerung an (LED "Netz" leuchtet).
- 3. Befestigungsschrauben der Beschläge angezogen, Antriebe lassen sich leicht bewegen.
- 4. Haube aufsetzen und einrasten.
- 5. Notentriegelung einrasten und mit Schloss abschließen.
- 6. Tor schließen

## Dauerbetrieb aktivieren

 Einstellung der Endschalter kontrollieren. Tor öffnen und schließen. Schaltet der Antrieb in beiden Endlagen korrekt ab, Lernlauf durchführen.



#### **HINWEIS!**


DIP-Schalter 8 auf ON stellen und in dieser Stellung lassen.


LED "WL" blinkt, bis die Kraftwerte, Laufzeiten und Schließverzögerung eingelernt und gespeichert sind.

#### Toranlage 2-flügelig!

Torflügel 1 (M1 Tor mit Anschlag) schließt zuerst, danach Torflügel 2 (M2 Gehtür), das verhindert bei Toren mit unterschiedlichen Laufzeiten eine falsche Schließfolge.

## Lernlauf min. 2x durchführen:






- 1. Taster (Imp) drücken, Antrieb fährt in Endlage Tor "AUF".
  - ⇒ LED "Netz" leuchtet. LED "WL" blinkt



#### **HINWEIS!**

Nach dem ersten Befehl muss der Antrieb in Richtung Tor "AUF" fahren. Fährt der Antrieb in Tor "ZU", die Anschlusskabel des Antriebes auf der Steuerung vertauschen.



- 2. Taster (Imp) drücken, Antrieb fährt in Endlage Tor "ZU".
  - ⇒ LED "Netz" leuchtet, LED "WL" blinkt
- 3. Pos. 1 + 2 wiederholen.
  - ⇒ LED "WL" blinkt nicht mehr, alle Werte eingelernt und gespeichert.

Mit dem nächsten Befehl werden die Tore mit Softlauf gestartet und gestoppt. Die Steuerung überprüft bei jedem Öffnen und Schließen die Kraft, Laufzeit und Schließverzögerung und paßt diese bei Erreichen der Endlage schrittweise an.



#### HINWEIS

Falls der Lernlauf nicht korrekt abgeschlossen (Antriebe fahren ohne Softlauf, LED "WL" blinkt), Steuerungsreset (löschen der gespeicherten Werte, siehe Steuerungsreset) und einen erneuten Lernlauf durchführen.

# Inbetriebnahme

# Krafttoleranz einstellen



#### **HINWEIS!**

Nach Einbau des Antriebes, muss die für den Einbau des Antriebes verantwortliche Person gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eine EG-Konformitätserklärung für die Toranlage ausstellen und das CE-Zeichen sowie ein Typenschild anbringen. Dies gilt auch im Privatbereich und auch, wenn der Antrieb an einem handbetätigten Tor nachgerüstet wird. Diese Unterlagen, sowie die Montage- und Betriebsanleitung des Antriebes verbleiben beim Betreiber.



#### **ACHTUNG!**


Die Einstellung der Krafttoleranz ist sicherheitsrelevant und muss von Fachpersonal mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden. Bei unzulässig hoher Krafttoleranz können Menschen oder Tiere verletzt und Gegenstände beschädigt werden. Wählen Sie die Krafttoleranz so gering wie möglich, damit Hindernisse schnell und sicher erkannt werden..

- Maximalkraft = gelernte Kraft + Krafttoleranz (am Potentiometer einstellbar).
- Reicht die Kraft für das vollständige Öffnen oder Schließen des Tores nicht aus, die Krafttoleranz durch Drehen des Potentiometer nach rechts erhöhen
- Veränderungen der Einstellung während des Öffnens oder Schließens des Tores, liest die Steuerung beim nächsten Öffnen des Tores ein.
- Nach Einstellen der Krafttoleranz kann es notwendig sein, die Endlagen nachzustellen.


## Prüfen der Krafttoleranz

Siehe Wartung und Pflege / Regelmäßige Prüfung.

Einstellung der Krafttoleranz zur automatisch eingelernten Kraft. Die Einstellung des Potentiometer wird bei jedem Start neu eingelesen.



 Linksanschlag des Potentiometers (0) ist die kleinste Toleranz, Rechtsanschlag (9) die größte Toleranz.




Stopfen einsetzen.

# Funkempfänger

# Sicherheitshinweise

- Der Betreiber genießt keinerlei Schutz vor Störungen durch andere Fernmeldeanlagen oder Geräte (z.B. FUnkanlagen, die ordnungsgemäß im selben Frequenzbereich betrieben werden).
- Bei Empfangsproblemen gegebenenfalls die Batterie des Handsenders ersetzten

# Anzeige- und Tastenerklärung



Lerntasten und LED's (zeigen an, welcher Kanal gewählt ist).

- Funkkanal 1 -> gleiche Funktion wie Imp.-Taster
- Funkkanal 2 -> gleiche Funktion wie Geh-Taster
- ! Funkkanal 3 -> keine Funktion
- ! Funkkanal 4 -> keine Funktion
- Anschluss für Stabantenne

# Handsender einlernen



HINWEIS!

Vor dem Einlernen von Handsendern, immer den Speicher des Funkempfängers löschen!

Lerntaste drücken
 Taste 1 für Kanal 1, LED 1 blinkt langsam
 Taste 2 für Kanal 2, LED 2 blinkt langsam



 Gewünschte Handsendertaste drücken, bis LED am Funkempfänger schnell blinkt. Das Einlernen ist somit beendet.


Weitere Handsender einlernen: Die oben genannten Schritte wiederholen. Es stehen max. 60 Speicherplätze zur Verfügung.

# Speicher des Funkempfängers löschen

- Lerntaste 1 drücken und gedrückt halten
  - Nach 3 Sekunden blinken alle LEDs nach weiteren 3 Sekunden erlöschen die LEDs
- · Lerntaste 1 loslassen der Löschvorgang ist beendet.

## Antenne anschließen

 Das Antennenkabel darf keine mechanische Belastung auf den Fuknempfänger ausüben, Zugentlastung anbringen.



# **Betrieb / Bedienung**

# Sicherheitshinweise

- > Niemals einen beschädigten Antrieb in Betrieb nehmen.
- Es dürfen sich keine Kinder, Menschen, Tiere oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores beim Öffnen oder Schließen befinden.
- Handsender nicht an funktechnisch empfindlichen Orten oder Anlagen betreiben (Flughafen, Krankenhäuser, usw.).
- Betätigen Sie das Tor erst mit dem Funk, wenn Sie freie Sicht auf das Tor haben
- > Handsender so aufbewahren, daß ungewollte Betätigung, z.B. durch Kinder oder Tiere ausgeschlossen ist.
- Die Funkfernsteuerung nur benutzen, wenn eine ungefährliche Krafttoleranz eingestellt ist. Krafttoleranz so gering einstellen, daß die Schließkraft eine Verletzungsgefahr ausschließt.

## **Normalbetrieb**

Bei Veränderungen am Tor durch Beschädigung, Feuchtigkeitsaufnahme, Bodensenkungen, Außentemperatur, usw. kann die benötigte Kraft für das Öffnen oder Schließen sich verändern.

Erhöht sich der Kraftbedarf für das Öffnen oder Schließen innerhalb der eingestellten Toleranz am Potentiometer, wird dieser Wert automatisch von der Steuerung eingelernt. Ebenso lernt die Steuerung einen verringerten Kraftbedarf.

# Sommer-/Winterbetrieb

Witterungsunterschiede zwischen Sommer und Winter bewirken, daß der Antrieb unterschiedliche Kräfte für das Öffnen oder Schließen des Tores benötigt. Sollte sich das Tor nicht öffnen oder schließen, Steuerungsreset und neuen Lernlauf durchführen.

Durch Temperaturunterschiede von Winter zu Sommer, können die Torflügel andere Endlagen haben, durch Nachstellen der Endschalter ausgleichen.

# Zwischenstopp

#### 2-flügelige Toranlage

Torflügel mit dem Impuls-Befehl öffnen und kurz danach Stopp-Befehl geben, wenn sich Torflügel 1 noch nicht geöffnet hat, kann der geöffnete Gehtürflügel nur mit dem Gehtür-Befehl geschlossen werden.

# Hinderniserkennung



#### HINWEIS!


Voraussetzung für die Hinderniserkennung ist ein korrekt durchgeführter Lernlauf und eine korrekt eingestellte Krafttoleranz.

Trifft der Torflügel beim Öffnen oder Schließen auf ein Hindernis, so wird das erkannt. Je nach Bewegungsrichtung und Einstellungen der DIP-Schalter reagiert der Torflügel unterschiedlich. Die nächste Bewegungsrichtung nach einem erkannten Hindernis ist immer weg von diesem.

# Tor öffnen und schließen

### Voraussetzungen:

- DIP-Schalter 8 auf ON und Lernlauf durchgeführt.
- Handsender (Taste 1 auf Kanal K1, Taste 2 auf Kanal K2) eingelernt.



## Ablauf 1-flügelig

- 1. Taster (Imp) oder Handsendertaste (Taste 1) drücken
- 2. Tor öffnet bis Endlage Tor "AUF"
  - ⇒ LED "AUF + WL" leuchten
  - ⇒ Endlage Tor "AUF" erreicht LED "AUF + WL" aus.

## Ablauf 2-flügelig - beide Torflügel

- 1. Taster (Imp) oder Handsendertaste (Taste 1) drücken
  - ⇒ Zuerst öffnet Torflügel 2 (M2/Gehtür) und mit einer Verzögerung von 3 Sekunden Torflügel 1 (M1) LED "AUF + WL" leuchten.
  - ⇒ Endlage Tor "AUF" erreicht LED "AUF + WL" aus.
- 2. Taster (Imp) oder Handsendertaste (Taste 1) drücken
  - ⇒ Zuerst schließt Torflügel 1 (M1) und mit einer Verzögerung von 5 Sekunden Torflügel 2 (M2/Gehtür) - LED "ZU + WL" leuchten.
  - ⇒ Endlage Tor "ZU" erreicht LED "ZU + WL" aus.

## Ablauf 2-flügelig - Gehtürflügel

- 1. Taster (Geh) oder Handsendertaste (Taste 2) drücken
  - ⇒ Tor öffnet bis Endlage Tor "AUF" LED "AUF + WL" leuchten.
  - ⇒ Endlage Tor "AUF" erreicht LED "AUF + WL" aus.
- 2. Taster (Geh) oder Handsendertaste (Taste 2) drücken
- $\Rightarrow$  Tor schließt bis Endlage Tor "ZU" LED "ZU + WL" leuchten. Endlage Tor "ZU" erreicht- LED "ZU + WL" aus.

# Steuerungsreset

Der Steuerungsreset löscht alle eingelernten Werte (z.B. Kraftwerte: Benötigte Kraft des Antriebes, um das Tor zu öffnen oder zu schließen, Schließverzögerung). Es kann notwendig sein, die gespeicherten Werte durch einen Steuerungsreset zu löschen und neu einzulernen.

- 1. Taster (Imp. + Geh.) gleichzeitig drücken und gedrückt halten,
  - $\Rightarrow$  LED "WL" blinkt.
- 2. LED "WL" erlischt alle Werte gelöscht. Taster loslassen.
  - ⇒ LED "WL" blinkt
- 3. Lernlauf erneut durchführen, siehe Dauerbetrieb aktivieren.


# **Jumper**

Auswahl der Toranlage, 1- oder 2-flügelig




#### HINWEIS!

Nach dem Umstecken des Jumpers einen Steuerungsreset und einen erneuten Lernlauf durchführen.



Beschriftung	Funktion
2-Fl. / 1-Fl.	Jumper auf die oberen Pins = 2-flügelig
	Jumper auf die unteren Pins = 1-flügelig
	Jumper nicht gesteckt = 1-flügelig


# Potentiometer für Krafttoleranz



Einstellung der Krafttoleranz zur automatisch eingelernten Kraft. Die Einstellung des Potentiometer wird bei jedem Start neu eingelesen.

 Linksanschlag des Potentiometers (0) ist die kleinste Toleranz, Rechtsanschlag (9) die größte Toleranz.

# Taster auf der Steuerung



Beschriftung	Funktion
Imp.	Impulstaster: öffnet beide Torflügel Betätigen des ImpTasters während der Gehtürflügel läuft, stoppt den Gehtürflügel. Ist der Gehtürflügel offen, so öffnet der ImpTaster auch Torflügel 1. Funktionsabfolge: Auf - Stopp - Zu - Stopp - Auf
Geh.	Gehtürtaster: öffnet nur Gehtürflügel GehTaster öffnet nur Torflügel 2 bei einem 2-flügeligen Tor. Torflügel 2 ist bei Toranlagen mit Anschlagleiste außen, immer der Flügel der sich als erstes öffnet. Funktionsabfolge: Auf - Stopp - Zu - Stopp - Auf



#### **HINWEIS!**


Taster (Geh) funktioniert nur, wenn Torflügel 1 komplett geschlossen.

## **Steuerungsreset:**

Zum Rücksetzen der Steuerung in den Grundzustand (RESET), beide Taster gleichzeitig 5 Sekunden drücken - bis LED (WL) aus.

# Leuchtdioden (LED)

Zeigen den Zustand der Steuerung an.



Beschriftung	Farbe	Beschreibung der Zustände
Netz	grün	aus = keine Netzspannung an = Spannungen im Niederspannungsbereich der Steuerung liegen an, z.B.: DC 24 V .



## ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR!

Falls die Netzsicherung durchgebrannt ist, leuchtet diese LED nicht, es kann aber trotzdem Netzspannung (AC 230 V) an den Klemmen 1, 2, 19 oder 21 anliegen.

Beschriftung	Farbe	Beschreibung der Zustände
AUF	gelb	aus = Ruhezustand an = Tor öffnet
ZU	gelb	aus = Ruhezustand an = Tor schließt
SH	rot	aus = Ruhezustand an = Sicherheitseingang wurde unterbrochen (z. B. Lichtschranke ausgelöst)
WL	gelb	aus = Ruhezustand mit eingelernten Kraftwerten blinkend = Beim Testbetrieb, wobei der DIP-Schalter 8 auf OFF steht.  • Bei der Lernfahrt, wobei der DIP- Schalter 8 auf ON steht
		Tor öffnet oder schließt mit eingelernten Kraftwerten und DIP-Schalter 4 auf ON an = Tor öffnet oder schließt mit eingelernten Kraftwerten und DIP-Schalter 4 auf OFF.
Imp.	gelb	aus = Ruhezustand an = Impuls-Taster oder Funkkanal 1 wird betätigt.
Geh	gelb	aus = Ruhezustand an = Gehtür-Taster oder Funkkanal 2 wird betätigt.


# **DIP-Schalter**



#### ACHTUNG!

Vor Umstellen der DIP-Schalter die Steuerung spannungslos machen, danach wieder einschalten.

Werkseinstellung: OFF



DIP	Funktion in Stellung OFF	Funktion in Stellung ON
1	Keine Reaktion auf das Auslösen des Sicherheitseinganges beim Öffnen des Tores.	Tor stoppt, bei Auslösen des Sicherheitseinganges beim Öffnen des Tores.
2	Tor reversiert, bei Auslösen des Sicherheitseinganges beim Schließen des Tores.	Tor stoppt, bei Auslösen des Sicherheitseinganges beim Schließen des Tores.
3	Schalter 2 OFF: Reversion	Schalter 2 OFF: Tor öffnet ganz
4	Warnlicht leuchtet	Warnlicht blinkt
5	Vorwarnzeit AUS	Vorwarnzeit ca. 3 Sekunden. Warnlicht leuchtet oder blinkt, bevor das Tor startet, je nach Stellung Schalter 4.
6 *	Manueller Betrieb / Teil-Automatik	Automatischer Zulauf, Variante 1 und 2 (Tor schließt selbständig nach 60 Sekunden)
7*	Keine Funktion / Automatischer Zulauf, Variante 1	Automatischer Zulauf, Variante 2 (Tor schließt selbständig, 5 Sekunden nach Betätigen der Lichtschranke) / Teil Automatik
8	Testbetrieb: Antrieb öffnet oder schließt das Tor, ohne daß Kraftwerte eingelernt werden.	Dauerbetrieb:  • Antrieb lernt nach dem Umstellen von OFF auf ON die Kraftwerte, Laufzeit und Schließverzögerung für das Öffnen und Schließen ein.  • Tor öffnet oder schließt sich.



### ACHTUNG!

Es muss immer Sichtkontakt zum Tor und dessen Bewegungsbereich bestehen.



#### **HINWEIS**


DIP-Schalter 8:

Für den Dauerbetrieb immer auf Stellung ON lassen. Stellung OFF löscht sofort alle gespeicherten Werte.

<sup>\*</sup> Siehe Betriebsanleitung TorMinal.

# Steckplatz Funk

Hier wird der Funkempfänger eingesteckt. Bei Auslieferung montiert.



## Automatischer Zulauf



#### HINWEIS!

Beim Betrieb mit Automatischem Zulauf die Norm EN 12453 beachten (z.B. Lichtschranke-1 montieren).

Das Tor schließt nach einer eingestellten Offenhaltezeit automatisch. Das Tor läßt sich nur mit einem Befehl über einen Taster oder Handsender öffnen. Beim Öffnen läßt sich das Tor nicht über einen Befehl stoppen.

#### Offenhaltezeit ein- und ausschalten mit DIP-Schalter 6:

 Zeit mit TorMinal einstellbar: 5 ...255 Sekunden, Werkseinstellung 60 Sekunden.

# Verhalten des Antriebes beim Auslösen des Sicherheitseingangs

Beim Tor schließen:

Antriebsverhalten je nach Einstellung DIP-Schalter 2.

Beim Tor öffnen:

Antriebsverhalten je nach Einstellung DIP-Schalter 1.

## Automatischer Zulauf, Variante 1

Der Automatische Zulauf aktiviert sich bei Erreichen der Endlage Tor AUF, von diesem Moment an läuft die mit dem TorMinal eingestellte Offenhaltezeit ab. Wird innerhalb dieser Zeit ein Befehl über einen Taster oder Handsender gegeben, startet die Offenhaltezeit von Neuem.

## Einstellungen:

- · DIP-Schalter 6 ON
- Offenhaltezeit mit TorMinal einstellen (5 ...255 Sekunden), Werkseinstellung 60 Sekunden
- DIP-Schalter 7 OFF
- DIP-Schalter 8 ON
- andere DIP-Schalter nach Wunsch

## Automatischer Zulauf, Variante 2



#### **HINWEIS!**

Um den automatischen Zulauf manuell zu unterbrechen, Schalter in die Zuleitung der Lichtschranke einbauen.

Wie oben beschrieben, jedoch schließt der Antrieb das Tor 5 Sekunden nach Durchfahren der Lichtschranke.

## Einstellungen:

- · DIP-Schalter 6 ON
- Offenhaltezeit mit TorMinal einstellen (5 ...255 Sekunden), Werkseinstellung 60 Sekunden
- DIP-Schalter 7 ON
- DIP-Schalter 8 ON
- · andere DIP-Schalter nach Wunsch

#### Teil-Automatik


Der Automatische Zulauf aktiviert sich bei Erreichen der Endlage Tor AUF, von diesem Moment an läuft die mit dem TorMinal eingestellte Offenhaltezeit ab (Werkseinstellung 60 Sekunden).

Nach Ablauf der Offenhaltezeit schließt das Tor selbstständig. Wird innerhalb dieser Offenhaltezeit ein Befehl über einen Taster oder Handsender gegeben, schließt das Tor sofort - vor Ablauf der eingestellte Offenhaltezeit.

## Einstellungen:

- DIP-Schalter 6 OFF
- Offenhaltezeit mit TorMinal einstellen (5 ...255 Sekunden), Werkseinstellung 60 Sekunden
- DIP-Schalter 7 ON
- DIP-Schalter 8 ON
- andere DIP-Schalter nach Wunsch

# Anschluss ans Stromnetz (AC 230 V)



Klemme	Bezeichnung	Funktion
1	L	Netzzuleitung AC 230 V
2	N	Neutralleiter
3 + 4	PE	Schutzleiter


Die Steuerung muss von einer Elektrofachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden.

# Sicherungen



Beschriftung	Stärke	Beschreibung
Netz	1,6 A, träge	Netzzuleitung AC 230 V
24V	1 A, träge	Versorgungsausgang DC 24 V Klemme 9 + 10
Warnlicht	1 A, träge	Warnlichtausgang DC 24 V Klemme 11 + 12

# **Trafoanschluss**




Klemme	Bezeichnung	Funktion
19 + 21	230V	Netzzuleitung (Primärwicklung), braun
23 + 24	24V	24V-Eingang (Sekundärwicklung), Zuleitung zur Steuerung, violett oder weiß

# Antriebe anschließen




#### ACHTUNG

Antriebe nur anschließen, wenn die Steuerung ohne Netzspannung und gegen wiedereinschalten gesichert ist. Die Steuerung erkennt nur dann die angeschlossenen Antriebe (Art der Endschalter) korrekt.



Klemme	Bezeichnung	Funktion
5 + 6	M1	1-flügelig: keine Funktion 2-flügelig: Anschluss für Motor-1 Der Motor muss sich an dem Torflügel befinden, der sich als zweites öffnet, bzw. an dem sich eine Anschlagleiste außen befindet.
		Klemme 5: Motorkabel braun
		Klemme 6: Motorkabel blau
7 + 8	M2	1-flügelig: Anschluss für den Motor 2-flügelig: Anschluss für Motor-2 Der Motor muss sich an dem Torflügel befinden, der sich als erstes öffnet, bzw. an dem sich keine Anschlagleiste außen befindet. • Klemme 7: Motorkabel braun
		Klemme 8: Motorkabel blau

# Sicherheitseinrichtung anschließen





#### HINWEIS!

Beim Betrieb mit Automatischem Zulauf die Norm EN 12453 beachten (Lichtschranke montieren).

Auslieferungszustand: Brücke zwischen Klemme 17 + 18.


Klemme	Bezeichnung	Funktion
17 + 18	Sicherh.	Anschluss für Sicherheitseinrichtung, z.B.
		Lichtschranke
		Sicherheitskontaktleiste nur mit extra Auswerteeinheit möglich.
		Der Kontakt muss im unbetätigten Zustand der Sicherheitseinrichtung geschlossen sein. Wird der
		Anschluss nicht verwendet, Brücke zwischen den Klemmen montieren (Auslieferungszustand).



#### ACHTUNG!

Anschluss nur für potentialfreie Schließerkontakte verwenden. Fremdspannung kann die Steuerung beschädigen oder zerstören.

## Taster anschließen



Klemme	Bezeichnung	Funktion
13 + 14	Impuls	Anschluss für Impulsgeber zum Betätigen eines oder beider Torflügel.
15 + 16	Gehtür	Anschluss für Impulsgeber zum Betätigen eines Torflügel.



## **ACHTUNG!**

Anschluss nur für potentialfreie Schließerkontakte verwenden. Fremdspannung kann die Steuerung beschädigen oder zerstören.

Ein 2-Kontakttaster wird nur bei einem 2-flügeligem Tor benötigt, bei Einsatz der Gehtürfunktion.

Bei einer 1-flügeligen Toranlage haben Impuls- und Gehtürtaster dieselbe Funktion.

## **Anschluss Taster 1-Kontakt:**


- 1-flügelige Toranlage Taster auf Klemmen 13 + 14 oder 15 + 16
- 2-flügelige Toranlage Taster auf Klemmen 13 + 14

## **Anschluss Taster 2-Kontakt**

- Gehtür Klemme 15 + 16
- Beide Torflügel 13 + 14

# Warnlicht anschließen

Als Zubehör erhältlich.



Einstellung der Funktion, siehe DIP-Schalter 4 + 5.


Klemme	Bezeichnung	Funktion
11 + 12	24V Warnlicht	Anschluss für DC 24 V-Warnlicht, abgesichert mit 1 A bei max. 24 W Leistung.



## ACHTUNG!

Es handelt sich um die gleichgerichtete, ungeregelte Trafospannung. Diese kann zwischen DC 22 V ...DC 27 V unter Volllast schwanken.

# Externen Verbraucher anschließen




Klemme	Bezeichnung	Funktion
9	0V	
10	24V	DC 24 V-Ausgang, abgesichert mit 1 A max. Leistung 20 W



#### **ACHTUNG!**

Es handelt sich um die gleichgerichtete, ungeregelte Trafospannung. Diese kann zwischen DC 22 V ...DC 27 V unter Volllast schwanken.

## Potentialfreier Relaiskontakt




Klemme	Bezeichnung	Funktion
25 + 26	Sonderfkt.	Anschluss für z.B. Elektroschloss max. 8 A, DC 24 V bei ohmscher Last



#### ACHTUNG!

Nur mit Ohmscher Last betreiben. Es dürfen nur Elektroschlösser der SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH verwendet werden. Hierbei auf richtige Polung achten. Werden Fremdschlösser verwendet, so erlischt die Garantie auf die Motorsteuerung.


# **Motorplatine**



Klemme	Funktion / Kabelfarbe					
1	24 V-Zuleitung von der Steuerung, blau					
2	Endschalter Tor "ZU/close", blau					
3	Endschalter Tor "ZU/close", blau					
4	Motor, blau					
5	24 V-Zuleitung von Steuerung, braun					
6	Endschalter Tor "AUF/open", gelb					
7	Endschalter Tor "AUF/open", gelb					
8	Motor, schwarz					

# **Schnittstelle TorMinal**

siehe Betriebsanleitung TorMinal



# Zubehör


# Sicherheitshinweise



ACHTUNG!

Vor Arbeiten an dem Tor oder Antrieb immer die Steuerung spannungslos machen und gegen Wiedereinschalten sichern.

# Warnlicht, Artikelnr.: 4811




# Schlüsseltaster (2-Kontakt) Artikelnr.: 4594



ACHTUNG!


Der Bediener darf beim Betätigen des Schlüsseltasters nicht im Bewegungsbereich des Tores stehen und muss direkte Sicht auf das Tor haben.

- > Tasterkabel nie entlang einer Stromleitung verlegen, dies kann Störungen in der Steuerung verursachen.
- > Tasterkabel fest verlegen.



Schlüsseltaster an einer geeigneten, gut zugänglichen Stelle montieren.

# Lichtschranke, Artikelnr.: VK 4814



# Zubehör

# Verbindungskabelsatz, Artikelnr.: 4810

Abzweigdose muss mit Schrauben an den dafür vorgesehenen Ösen befestigt werden.


### Montage

Immer die Kabel mit den gleichen Farben verbinden:


- · blau mit blau
- · braun mit braun
- usw.

PG-Verschraubungen fest anziehen, da sonst Feuchtigkeit in die Abzweigdose eindringen kann. Nach der Montage die Abzweigdose verschließen.

## Anschlussplan:



# Hauptschalter (Hauptschalter auf Anfrage)



# **Elektroschloss DC 24 V**


### Montage:

- Löschen der gespeicherten Werte durch einen Steuerungsreset vor der Montage.
- > Nachstellen der Endlage Tor "ZU/close" bei Abschluss der Montage.
- Das Schloss waagerecht montieren, sonst kann es sich beim Schließoder Öffnungsvorgang verklemmen.
- Der Abstand zwischen Schloss und Schließblech darf min. 4 mm und max. 6 mm betragen.

# Externe Antenne Artikelnr.: VK 4813

Sollte die interne Antenne des Funkempfängers keinen ausreichenden Empfang herstellen, kann eine externe Antenne angeschlossen werden.

- Das Antennenkabel darf keine mechanische Belastung auf den Funkempfänger ausüben, Zugentlastung anbringen.
- Montageort der Antenne mit dem Betreiber abstimmen.



• Externe Antenne auf Anschluss anschließen.

# Zubehör


# Anschlussplan Elektroschloss DC 24 V


Artikelnr.: VK 4812


[i]

#### HINWEIS!

Dieser Anschlussplan ist nur für ein Elektroschloss DC 24 V bestimmt, Elektroschlösser DC 12 V dürfen nur nach Rücksprache mit dem Hersteller angeschlossen werden. Es dürfen nur Elektroschlösser der SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH verwendet werden. Hierbei auf richtige Polung achten. Werden Fremdschlösser verwendet, so erlischt die Garantie auf die Motorsteuerung.







# Wartung und Pflege

# Sicherheitshinweise

# $\overline{\mathbb{A}}$

#### **GEFAHR!**

Der Antrieb oder das Steuerungsgehäuse darf nie mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger abgespritzt werden.

- > Keine Laugen oder Säuren zum Reinigen verwenden.
- > Antrieb von Verschmutzungen befreien und das Schubrohr gelegentlich mit einem trockenen Lappen abreiben.
- Steuerungsgehäuse regelmäßig auf Insektenbefall und Feuchtigkeit überprüfen, bei Bedarf trocknen bzw. reinigen.
- Alle Befestigungsschrauben der Beschläge auf festen Sitz überprüfen, wenn nötig nachziehen.
- > Deckel des Steuerungsgehäuse auf korrekten Sitz überprüfen.

# Regelmäßige Prüfung

- Sicherheitseinrichtungen regelmäßig, jedoch min. 1x jährlich auf ihre korrekte Funktion überprüfen (z.B. BGR 232, Stand 2003; gültig nur in Deutschland).
- Druckempfindliche Sicherheitseinrichtungen (z.B. Sicherheitskontaktleiste mit extra Auswerteeinheit) alle 4 Wochen auf ihre korrekte Funktion überprüfen, siehe EN 60335-2-95.

Prüfung	Verhalten	ja/nein	mögliche Ursache	Abhilfe
Kraftabschaltung Den Torflügel beim Schließen mit der Hand	Tor stoppt und reversiert bei leichtem Gegenhalten ?	ja	Kraftabschaltung funktioniert ohne Einschränkungen.	Alle Einstellungen so lassen.
versuchen zu stoppen. Den Torflügel nicht versuchen festzuhalten.		nein	Potentiometer am rechten Anschlag. Krafttoleranz zu hoch eingestellt.	Krafttoleranz reduzieren, Potentiometer soweit nach links drehen bis die Prüfung erfolgreich ist. Vorher das Tor unter Aufsicht 2x komplett öffnen und schließen.
			Steuerung defekt.	Anlage außer Betrieb nehmen und gegen Wiedereinschalten sichern. Kundendienst rufen!!
Notentriegelung	Tor muss sich leicht von	ja	Alles in Ordnung!	
Vorgehensweise wie unter "Notentriegelung bei Stromausfall" beschrieben.	Hand öffnen/schließen lassen. Motor läßt sich von der Welle herunter ziehen?	nein	Torscharniere verrostet.	Schmieren der Torscharniere
Sicherheitskontaktleiste,	Verhalten des Tores, wie an DIP-Schalter 1, 2 oder 3 eingestellt.	ja	Alles in Ordnung!	
wenn vorhanden Tor öffnen/schließen und dabei die Leiste betätigen.		nein	Kabelbruch, Klemme locker.	Verdrahtung überprüfen, Klemmen nachziehen.
			DIP-Schalter verstellt.	DIP-Schalter einstellen
			Leiste defekt.	Anlage außer Betrieb nehmen und gegen Wiedereinschalten sichern, Kundendienst rufen!
Lichtschranke, wenn	rhanden an DIP-Schalter 1, 2 oder 3 eingestellt. LED "SH" leuchtet.	ja	Alles in Ordnung!	
vorhanden Tor öffnen/schließen und dabei die Lichtschranke unterbrechen.		nein	Kabelbruch, Klemme locker.	<ul> <li>Verdrahtung überprüfen, Klemmen nachziehen.</li> </ul>
			DIP-Schalter verstellt.	DIP-Schalter einstellen
			Lichtschranke schmutzig.	Lichtschranke reinigen
			Lichtschranke defekt.	Anlage außer Betrieb nehmen und gegen Wiedereinschalten sichern, Kundendienst rufen!

# **Sonstiges**

# **Demontage**

i

WICHTIG!

Sicherheitshinweise beachten!

Der Arbeitsablauf ist der gleiche, wie im Abschnitt "Montage" jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Beschriebene Einstellarbeiten entfallen.

# **Entsorgung**

Entsprechende Ländervorschriften beachten!

# Gewährleistung und Kundendienst

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Gewährleistung ist ihr Verkäufer/ Fachhändler. Der Gewährleistungsanspruch gilt nur für das Land, im dem das Produkt erworben wurde.

Batterien, Sicherungen und Glühlampen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer/Fachhändler.

Wir haben versucht, die Montage- und Betriebsanleitung so übersichtlich wie möglich zu gestalten. Haben Sie Anregungen für eine bessere Gestaltung oder fehlen Ihnen Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung, schicken Sie Ihre Vorschläge an uns:

Fax.: 0049 / 2872 / 933253
Email: service@rademacher.de

# Hilfe bei Störungen

# Tipps zur Störungssuche

Sollte es mit Hilfe der Tabelle nicht möglich sein die Störung zu finden und zu beseitigen, führen Sie die nachfolgende Maßnahmen durch.

- · Steuerungsreset durchführen (Kraftwerte löschen).
- Angeschlossenes Zubehör (z.B. Lichtschranke) abklemmen.
- Alle DIP-Schalter auf Werkseinstellung setzen.
- · Potentiometer auf Werkseinstellung setzen.
- Sind Einstellungen mit dem TorMinal verändert worden, einen Steuerungsreset mit dem TorMinal durchführen.


Kommen Sie selbst nicht weiter, fragen Sie Ihren Fachhändler um Rat oder suchen Sie Hilfe im Internet unter "http://www.sommer.eu".


Störungsart	Kontrolle	ja/nein	mögliche Ursache	Abhilfe
Tor läßt sich mit Taster oder Handsender nicht öffnen oder schließen.	Leuchtet die LED "Netz" ?	nein	Netzspannung fehlt.	Anschluss überprüfen und bei Bedarf herstellen.
			Sicherung Netz defekt.	Sicherung überprüfen und bei Bedarf auswechseln.
		ja	Tor klemmt.	Torflügel hat sich gesenkt oder durch starke Temperaturunterschiede verzogen.
			Motor brummt, bewegt sich aber nicht.	Sofort abschalten. Möglicherweise Motor oder Steuerung defekt. Kundendienst holen.
			Antrieb ausgeriegelt.	Antrieb einriegeln.
	# -		Kabelisolierung zu lang, dadurch kein Kontakt.	Kabel abklemmen, Isolierung kürzen und neu anklemmen.
			Tor angefroren.	Tor von Eis und Schnee befreien, auch die Torangeln.
	•		Zuviel Schnee im     Bewegungsbereich des Tores.	Schnee räumen.
			Verkabelung Motorplatine gelöst.	Verkabelung anklemmen.
	Leuchtet die LED am	nein	Batterie leer.	Batterie wechseln.
	Handsender?		Batterie falsch eingesetzt.	Batterie richtig einsetzen.
			Handsender defekt.	Handsender ersetzen.
		ja	Batterie des Handsender zu schwach, dadurch schlechte Reichweite.	Batterie wechseln.
			Funkempfänger defekt.	Funkempfänger austauschen.
			Handsender nicht eingelernt.	Handsender einlernen.
			Schlechter Empfang.	Externe Antenne montieren, siehe Zubehör.
			Falsche Frequenz.	<ul> <li>Frequenz überprüfen; Handsender und Funkempfänger müssen die gleiche Frequenz haben.</li> </ul>
	Leuchtet eine LED am Funkempfänger beim Betätigen einer Handsendertaste?	nein	Funkempfänger nicht richtig aufgesteckt.	Funkempfänger richtig aufstecken.
			Keine Stromversorgung des Funkempfängers, evtl. defekt.	Funkempfänger austauschen.
			Handsender nicht eingelernt.	Handsender einlernen.
			Batterie des Handsender leer.	Batterie wechseln.
			Batterie falsch eingesetzt.	Batterie richtig einsetzen.
			Handsender defekt.	Handsender ersetzen.
	Leuchtet LED "Netz + AUF/ZU"?	ja	Dauersignal liegt an.	Impulsgeber defekt - alle angeschlossenen Impulsgeber abklemmen.
	Leuchtet LED "Netz + SH"?	ja	Lichtschranke unterbrochen.	Unterbrechung beseitigen.
	Störung tritt vereinzelt oder kurzzeitig auf.	ja	Sehr starke Rufanlagen in Krankenhäusern oder Industriebetrieben können den Funk stören.	Funkfrequenz wechseln.     Störungsstelle anrufen.
	LED "SH" blinkt schnell.	ja	Steuerung hat z.B. durch einen kurzen Stromausfall fehlerhafte Werte gespeichert.	Steuerungsreset durchführen und Antrieb neu einlernen. Wenn nicht möglich, die Steuerung ausbauen und zum Hersteller einschicken, Fachmann holen.

# Hilfe bei Störungen

Störungsart	Kontrolle	ja/nein	mögliche Ursache	Abhilfe
Tor lässt sich mit einem angeschlossenen Schlüsseltaster nicht öffnen oder schließen.	LED "Netz + Imp./Geh" leuchten	ja	Kabelanschlüsse locker.	Klemmschraube nachziehen.
			Schlüsseltaster defekt.	Schlüsseltaster austauschen.
			Kabelbruch.	Kabel erneuern.
		nein	Impulsgeber (Schlüsseltaster, Handsender) defekt.	Impulsgeber überprüfen und bei Defekt austauschen.
Tor bleibt beim Öffnen oder Schließen stehen und reversiert.	Hindernis im Bewegungsbereich?	nein	Scharniere schwergängig.	Scharniere schmieren.
			Pfosten/Pfeiler hat sich verändert.	Fachmann holen.
			Endschalter verstellt.	Endschalter nachstellen.
		ja	Kraftabschaltung ausgelöst.	Hindernis entfernen.
	Schwingt der Torflügel beim Anlauf?	ja	Torflügel instabil.	Torflügel verstärken.
	Ging ein starker Wind?	ja	Winddruck war zu stark.	Tor einfach noch mal öffnen und schließen.
Tor öffnet oder schließt sich nicht ganz.	Tor hält vor der gewünschten Endlage?	nein	Torbeschlag falsch montiert.	Torbeschlag ändern.
		ja	Endschalter falsch eingestellt.	Endschalter nachstellen.
Schließfolge stimmt nicht.			Antriebe falsch angeklemmt.	Antriebe gemäß der Anleitung an die Steuerung anschließen.
Antrieb lernt die Kraftwerte nicht ein.			DIP-Schalter 8 in Stellung     OFF.	DIP-Schalter 8 auf ON stellen.
			Endschalter falsch eingestellt,     Antrieb stoppt und reversiert -     Kraftabschaltung.	Endschalter einstellen.
Tor stoppt nicht bei einem Hindernis.			Tor in Lernfahrt.	Nach der Lernfahrt reagiert die Kraftabschaltung.
			Krafttoleranz zu hoch eingestellt.	Krafttoleranz reduzieren, siehe "Krafttoleranz einstellen".
Antrieb steht am Pfeiler an.	A- / B-Maße nachmessen.	nein	A- oder B-Maß stimmt nicht.	Befestigung des Antriebes am Pfosten/Pfeiler anpassen.
		ja	Endschalter verstellt.	Endschalter nachstellen.
Tor läuft ungleichmäßig.			Ungleiche A- / B-Maße.	Maß ändern wenn es möglich ist.
Gehtür öffnet sich mit dem Handsender nicht.			Handsendertaste nicht eingelernt.	Taste einlernen, siehe "Handsender einlernen".
Antriebe starten nicht.	LED "SH" blinkt schnell.	ja	Jumper wurde mit eingelernten Kraftwerten umgesteckt.	<ul> <li>Jumper wieder auf vorherige Position stecken.</li> <li>Steuerungsreset durchführen.</li> <li>Jumper auf gewünschte Position stecken.</li> <li>Lernläufe durchführen.</li> </ul>

# **Anschlussplan**





# Weiteres Rademacher Zubehör

# Weiteres Rademacher-Zubehör

#### 1-Tasten-Handsender (433 MHz) inkl. Halterung

Art.-Nr. 4385

Fernbedienung des Drehtorantriebs, z. B. vom Auto aus.

#### Technische Daten:

433 MHz, Frequenz:

Keelog Sicherheitscode Kodierung:

12 V Batterie, Stromversorgung:

Typ: MN 21/12V - 23A

Abmessungen: 54 x 82 x 21 mm (B x H x T)

Gewicht: ca. 45 g Betätigungskontrolle: Leuchtdiode (rot)

Artikel Nr. 4598 Ersatzbatterie:

## Micro-Handsender (433 MHz) 2-Tasten

Art.-Nr. 4360

Art.-Nr. 4593/4595

Art.-Nr. 4594/4596

Artikel Nr. 4593/4595

Artikel Nr. 4594/4596

Komfortable Fernsteuerung von 2 Torantrieben, z.B. Drehtorantrieb und Garagentorantrieb.

#### **Technische Daten:**

Frequenz: 433 MHz, Keeloq Sicherheitscode Kodieruna:

6 V 2 × 3 V

Stromversorgung:

Lithium-Knopfzelle, Typ CR2016

Abmessungen:  $37 \times 52 \times 12 \text{ mm } (B \times H \times T)$ 

Gewicht: ca. 15 a

### Schlüsseltaster (Unterputz) \* Schlüsseltaster (Aufputz) \*\*

Sie können mit dem Schlüsseltaster den Drehtorantrieb manuell von außen/innen ohne Handsender bedienen. Der Schlüsseltaster besteht aus einem Leichtmetallgehäuse mit mechanischer Deckelverriegelung inkl. Profilhalbzylinder. Ein- oder beidseitiger Tastbetrieb ist möglich.

Art.-Nr. 4595/96: mit Profilhalbzylinder, Art.-Nr. 4593/94: ohne Profilhalbzylinder

## **HINWEIS**

Der Profilhalbzylinder muss die Schließbartstellung 0° oben besitzen.

### **Technische Merkmale:**

max. 2 (Schließer) Kontakte:


Netzspannung: 250 V Nennstrom: max. 16 A 1,5 mm<sup>2</sup> Anschlüsse:


Schutzgrad: IP 54 grau Farbe:

Maße Schlüsseltaster  $\emptyset$  60 mm x 51 mm - 4593/4595

- 4594/9596 73,5 x 73,5 x 45 mm

Maße Profilhalbzylinder





#### (Kabelversion) (Funkversion)

Art.-Nr. 4603 Art.-Nr. 4603 F

Sie können mit dem Codierschaltgerät den Drehtorantrieb manuell von außen/ innen bedienen. Sie geben dazu auf der Folientastatur einen individuell programmierbaren, 8-stelligen Öffnungscode ein, der von einer Steuereinheit (Kabelversion) oder per Funk (Funkversion) an den Drehtorantrieb übertragen wird.



## **Technische Merkmale** Kabelversion (Art.-Nr. 4603)

Netzspannung: 230 V

potentialfreier

1 Wechsler Relaisausgang:

(8A / 250V)

Datenerhalt: auch bei Netzausfall

max. 1,5 mm<sup>2</sup>Anschlüsse: Schutzgrad: IP 68 (Tastatur)

Farbe: grau

Maße:

75 x 75 x 11,5 mm - Tastatur - Steuereinheit  $140 \times 125 \times 48 \text{ mm}$ 

## **HINWEIS**

Der Anschluss erfolgt am Tastereingang des Drehtorantriebs.



Stromversorgung: 9 V, Blockbatterie Datenerhalt: auch bei Batteriewechsel

Schutzgrad: IP 68 Farbe: grau

80 x 80 x 30 mm Maße:



### Funk-Codierschaltgerät Comfort (Aufputz, Vandalismus geschützt)

Sie können mit dem Codierschaltgerät den Drehtorantrieb manuell von au-Ben/innen bedienen. Sie geben dazu auf der Metalltastatur einen individuell programmierbaren, 8-stelligen Öffnungscode ein, der per Funk an den Dreh-torantrieb übertragen wird.



Art.-Nr. 4606 F

## **Technische Merkmale:**

Frequenz 433 MHz Stromversorgung: 9 V, Blockbatterie auch bei Batteriewechsel Datenerhalt:

Schutzgrad: IP 65

Vandalismusgeschützt Metalltastatur:

Farbe: grau

Maße: 80 x 80 x 30 mm

# Verdrahtungsplan

